



Printer Administration Utility 4.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) Wersja 1.7

Gwarancja

Dołożono wszelkich starań, aby niniejszy dokument był tak dokładny i przydatny, jak tylko możliwe, jednak SHARP Corporation nie daje żadnej gwarancji co do jego zawartości. Wszystkie informacje zawarte tutaj mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. SHARP nie ponosi odpowiedzialności za żadne zniszczenia lub straty spowodowane pośrednio lub bezpośrednio, lub związane z użyciem tej instrukcji.

© Copyright 2004 SHARP Corporation. All rights reserved. Powielanie, zmienianie i tłumaczenie bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione za wyjątkiem, gdy pozwalają na to przepisy prawa autorskiego.

Uznanie Znaków Towarowych

PAU jest zarejestrowanym znakiem towarowym Sharp Corporation.

Microsoft Windows, MS-DOS i Windows NT są znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i innych krajach.

IBM i PC/AT są znakami towarowymi International Business Machines Corporation.

Pentium jest zarejestrowanym znakiem towarowym Intel Corporation.

Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie są własnością ich poszczególnych właścicieli.

UWAGA

Przeczytaj poniższe dokumenty przed użyciem Printer Administration Utility. Znajdują się one w katalogu instalacyjnym.

[Readme] - podaje najnowsze informacje na temat Printer Administration Utility.

[PrzewodnikUżytkownika] - opisuje jak używać Printer Administration Utility.

[System Pomocy Online] - Po instalacji szczegółowo opisuje, jak używać Printer Administration Utility.

Rozdział 1 Wstęp

Przegląd

Printer Administration Utility (PAU) zapewnia możliwość administrowania sprzętem dla Peryferyjnych Urządzeń Wielofunkcyjnych Sharp (MFP).

Printer Administration Utility 4.0 jest aplikacją sieciową, która działa na serwerze sieciowym. Przeglądarka sieciowa jest mechanizmem interfejsowym dla użytkowników końcowych. Poprzednie wersje Printer Administration Utility były aplikacjami MS Windows, które nie potrzebowały przeglądarki sieciowej.

Elementy wymagane do używania Printer Administration Utility

Minimalne Wymogi Klienta Przeglądarki:

Internet Explorer 6.0 z ustawieniem poziomu zabezpieczeń na "średni"

Nescape 7.0 z włączonymi opcjami javascript i cookies

Minimalne Wymogi Serwera Sieciowego:

Microsoft IIS Wersja 4.0 lub 5.0 lub 6.0

Microsoft VBScript 5.0

Microsoft Windows NT 4.0 Server z Service Pack 6 lub

Windows 2000 Server, Service Pack 2 lub

Windows 2000 Professional, Service Pack 2 lub

Windows XP Professional, Service Pack 1a

Sprzęt:

Pentium III 600MHz

256 MB RAM

Wymagane jest 350 MB całkowitej, wolnej przestrzeni na twardym dysku.

Wymogi sprzętowe będą zależą od użycia. Wiele urządzeń MFP będzie wymagać dodatkowych zasobów systemowych.

Jeżeli pracuje oprogramowanie antywirusowe, wówczas możliwość blokowania skryptu musi być wyłączona.

Rozdział 2 Instalowanie i Odinstalowanie

Przed zainstalowaniem PAU, należy wykonać następujące czynności:

Zainstaluj Microsoft IIS (Internetowe usługi informacyjne (IIS)) Wersja 4.0 (tylko dla NT4) 5.0, lub 6.0. Microsoft IIS może być zainstalowany nieodpłatnie z Panela sterowania przy pomocy Kreatora Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Pamiętaj, że po zainstalowaniu IIS ważne jest, aby zainstalować najnowsze zabezpieczenia IIS dostępne na stronie Microsoft'u. Jeżeli IIS 6.0 jest zainstalowany w systemie, upewnij się, że Strony

Aktywnego Serwera (pod folderem rozszerzeń usług sieciowych w Menedżerze IIS) są ustawione na Udostępnione. Jeśli masz włączone oprogramowanie antywirusowe z włączonym blokowaniem Skryptów na stacji klienta przeglądarki, wówczas PAU nie będzie działał razem z klientem.

Stwórz albo rozpoznaj grupę bezpieczeństwa Windows, która będzie miała dostęp do funkcji zastrzeżonych Printer Administration Utility. Niektóre funkcje Printer Administration Utility pozwalają użytkownikom zmieniać ustawienia systemowe w taki sposób, że wpłynię to na innych użytkowników Printer Administration Utility. Te funkcje nazywane są funkcjami zastrzeżonymi. W czasie instalacji konfiguruje się jedną lub więcej grup bezpieczeństwa MS Windows, aby miały dostęp do funkcji zastrzeżonych Printer Administration Utility. Tylko użytkownicy, którzy są członkami wybranych grup będą mogli używać funkcji zastrzeżonych.

Aby przeprowadzić instalację z CD-ROMu Printer Administration Utility:

Aby zainstalować PAU z CD-ROMu, plik instalacyjny musi być najpierw pobrany ze strony pomocy technicznej, rozpakowany, a potem skopiowany na CD-ROM. Wszystkie pliki i struktury podkatalogów, które utworzą się przy rozpakowywaniu ściągniętego pliku, muszą być skopiowane na CD-ROM bez zmiany nazwy czy ścieżek względnych.

Po wykonaniu kroków przedinstalacyjnych wymienionych powyżej włóż CD-ROM i wykonaj polecenia instalacyjne. Włożenie CD-ROMu automatycznie rozpocznie program instalacyjny. Wszystkie inne aplikacje powinny zostać zamknięte przed zainstalowaniem Printer Administration Utility.

Instalacja Printer Administration Utility często będzie wymagała restartowania komputera. To będzie zależało od systemu operacyjnego i tego, jakie komponenty zostały zainstalowane wcześniej. Nie instaluj PAU 4.0 na serwerach, których nie można restartować, albo wybierz taki czas instalacji, gdy restart nie wywiera wpływu na normalne operacje.

Uwagi nt Instalacji

Lokalizacja Oprogramowania

Printer Administration Utility standardowo zostanie zainstalowane na twoim napędzie startowym (zazwyczaj C:\) w folderze o nazwie "C:\Program Files\Sharp\DSMC", chyba że wybierzesz inny napęd i/lub folder podczas instalacji. Aby uruchomić Printer Administration Utility z serwera, na którym zostało zainstalowane, użyj skrótu PAU zainstalowanego w menu Start->Programy->Printer Administration Utility. Aby zdalnie wejść w Printer Administration Utility, użyj adresu URL serwera sieciowego, a następnie lokacji głównej strony sieciowej aplikacji Printer Administration Utility.

Np; <http://192.168.1.102/PAU>

Pomoc Online

Pomoc online zapewnia informacje i instrukcje nt wykonywania zadań za pomocą Printer Administration Utility. Możesz wejść w Pomoc online, w czasie gdy używasz Printer Administration Utility, klikając link 'Pomoc' znajdujący się na głównej stronie.

Systemy plików FAT i NTFS

Printer Administration Utility obsługuje oba typy systemów Microsoft. SHARP zaleca używanie systemu plików NTFS, aby zapewnić najpełniejsze działanie systemu i największe bezpieczeństwo.

Odinstalowanie Printer Administration Utility

Aby odinstalować Printer Administration Utility, należy postąpić zgodnie z procedurą odinstalowania oprogramowania w Windows.

1. Kliknij przycisk Windows Start, następnie menu Ustawienia i Panel sterowania.
2. Wybierz ikonę Dodaj/Usuń programy.
3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby usunąć Printer Administration Utility.

Odinstalowanie Printer Administration Utility będzie wymagało restartowania komputera, aby mógł zakończyć się proces odinstalowania.

Uaktualnianie Printer Administration Utility.

Aby pobrać nowszą wersję Printer Administration Utility (wyższą niż Wersja 4.0) bez utraty obecnych konfiguracji i danych sprzętu, należy przeprowadzić normalny proces instalacji z wyszczególnieniem opcji instalacji uaktualniającej. Uaktualnienie z poprzednich wersji PAU na PAU 4.0 nie jest obsługiwane.