

# CONTENIDO

I. Prefacio .....	1-1
II. Acerca de Print Server Card .....	2-1
Configuración de parámetros .....	2-2
Funciones compatibles .....	2-5
Función .....	2-5
III. Instalación en un entorno Windows .....	3-1
Impresión en Windows 95/98/Me utilizando TCP/IP .....	3-3
Configuración de la red .....	3-3
Configuración de Print Server Card .....	3-4
Agregar un puerto LPR de SC-Print2000 .....	3-6
Agregar un puerto IPP de SC-Print2000 .....	3-8
Impresión en Windows NT4.0 utilizando TCP/IP .....	3-10
Configuración de la red .....	3-10
Configuración de Print Server Card .....	3-12
Impresión utilizando LPR en Windows NT4.0 .....	3-14
Impresión en Windows 2000/XP utilizando TCP/IP .....	3-15
Configuración de la red .....	3-15
Configuración de Print Server Card .....	3-16
Imprimir utilizando un puerto estándar TCP/IP en Windows 2000/XP ....	3-18
Impresión desde LPR en Windows 2000/XP .....	3-22
Agregar un puerto IPP de Windows 2000/XP .....	3-24
Impresión en Windows 95/98/Me utilizando NetBEUI .....	3-26
Configuración de la red .....	3-26
Configuración de Print Server Card .....	3-27
Agregar impresora .....	3-28
Impresión en Windows NT4.0 utilizando NetBEUI .....	3-29
Configuración de la red .....	3-29

Configuración de Print Server Card .....	3-30
Agregar impresora .....	3-31
Impresión en Windows 2000 utilizando NetBEUI .....	3-32
Configuración de la red .....	3-32
Configuración de Print Server Card .....	3-33
Agregar impresora .....	3-34
 IV. Utilización en un entorno NetWare .....	4-1
Impresión con NetWare .....	4-2
Acerca del modo de servidor de impresión .....	4-2
Acerca del modo de impresora remota .....	4-3
Impresión en un entorno NetWare5/4.x .....	4-4
Configuración para un entorno NDS .....	4-4
Configuración para un entorno de enlace .....	4-16
Impresión mediante el servidor de archivos .....	4-22
Impresión en un entorno NetWare3.x .....	4-23
Configuración del servidor de archivos y de Print Server Card .....	4-23
Impresión mediante el servidor de archivos .....	4-29
 V. Utilización en un entorno Macintosh .....	5-1
Impresión desde Macintosh .....	5-2
Instalar y cargar la Utilidad de instalación de Print Server Card .....	5-2
Configuración de General .....	5-6
Configuración de AppleTalk .....	5-7
Configuración de la impresora y la impresión .....	5-8
Configuración de otros protocolos .....	5-10
Configuración de TCP/IP .....	5-10
Configuración de NetWare .....	5-11
Configuración de NetBEUI .....	5-13

VI. Utilización en un entorno UNIX .....	6-1
Configuración del archivo hosts .....	6-2
Impresión mediante LPD .....	6-3
Utilización en un entorno Solaris 2.6 .....	6-4
Utilización en un entorno Solaris 2.3x - 2.5x.....	6-6
Utilización en un entorno HP-UX 9.x y 10.x .....	6-8
Utilización en un entorno AIX 4.x.x .....	6-10
Utilización en un entorno BSD UNIX.....	6-12
Impresión utilizando FTP .....	6-14
 VII. Software de usuario de Print Server Card.....	7-1
Iniciar el software de usuario de Print Server Card .....	7-2
Instalación rápida de Print Server Card.....	7-4
Instalación estándar de Print Server Card .....	7-5
Cargar NICManager .....	7-6
Configuración manual de una dirección IP .....	7-10
Configuración de General .....	7-11
Configuración de TCP/IP .....	7-12
Configuración de NetWare .....	7-14
Configuración de AppleTalk.....	7-17
Configuración de NetBEUI .....	7-18
Confirmar la configuración .....	7-19
Monitor del estado del sistema.....	7-20
Administración de objetos NetWare .....	7-21
Configuración de NICManager .....	7-23
Instalación de SC-Print2000 .....	7-25
Instalación de SC-Print2000.....	7-25
Agregar el puerto LPR de SC-Print2000.....	7-26
Agregar el puerto IPP de SC-Print2000 .....	7-27
Configuración del controlador de impresora .....	7-29

VIII. Solución de problemas .....	8-1
Problemas durante la instalación .....	8-2
Problemas en un entorno Windows (TCP/IP) .....	8-2
Problemas en un entorno Windows (NetBEUI) .....	8-2
Problemas en un entorno NetWare .....	8-3
Problemas en un entorno Macintosh .....	8-4
 Apéndice .....	 1
Configuración de la dirección IP mediante DHCP/BOOTP/RARP/ARP .	2
Configuración de la dirección IP mediante DHCP (Windows NT4.0) .	2
Configuración de la dirección IP mediante DHCP (Windows 2000) .....	 4
Configuración de la dirección IP mediante BOOTP .....	6
Configuración de la dirección IP mediante RARP .....	7
Configuración de la dirección IP mediante ARP .....	8
Acerca de NetBEUI .....	10
Acerca de TELNET .....	12