



ePaper Settings Tool V2

Versión 1.2

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Índice

Introducción	3
Requerimientos del sistema	3
Instalación	3
Procedimiento operativo	4
Iniciar este software.....	4
Cambiar los ajustes de este software.....	4
Cambio de la imagen mostrada o los ajustes del monitor	5
Detalles de los elementos del menú	6
Desinstalación del software	12
Información acerca de la licencia para este software	12

Introducción

Este software para Windows se utiliza para cambiar la imagen de la pantalla o los ajustes de los modelos aplicables.

Información importante

- Este software salió de fábrica luego de un estricto control de calidad e inspección de producto. No obstante, si detecta algún error, consulte al distribuidor del producto.
- Comprenda que SHARP CORPORATION no tiene responsabilidad alguna sobre los errores cometidos durante el uso por el cliente o un tercero, ni por ningún otro malfuncionamiento o daños a este software resultante del uso excepto donde la ley reconozca una responsabilidad de indemnización.
- La transcripción o duplicación de parte o todo este manual y/o este software sin el permiso de nuestra compañía no está permitido.
- Como parte de la política de mejoras continuas, SHARP se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones para la mejora del producto sin previo aviso.
- Las pantallas y los procedimientos son solo ejemplos. El contenido o los detalles pueden variar según la configuración de la pantalla, la versión del sistema operativo, etc. La pantalla tiene fines explicativos.
- Este manual no contiene instrucciones de funcionamiento básico de Windows.

Marcas registradas

- Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.
- Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Requerimientos del sistema

Hardware	Debe contar con un puerto USB 2.0 compatible.
Sistema operativo	Windows 10 (64 bit), Windows 11

Instalación

Descargue el programa de instalación utilizando Information Display Downloader.

Para obtener información detallada acerca de Information Display Downloader, consulte su manual de instrucciones.

NOTA


- Para realizar las operaciones descritas en esta sección se requieren privilegios de administrador.
1. **Salga de todas las aplicaciones de software que se estén ejecutando.**
 2. **Haga doble clic en el programa de instalación descargado.**
 3. **Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.**
 - Cuando se muestre la pantalla "Control de cuentas de usuario", haga clic en "Sí" (o "Permitir").
 - Cuando se muestre la pantalla "Advertencia de seguridad" (No se pudo comprobar el fabricante), haga clic en "Permitir".

De este modo se completará la instalación del software.

Procedimiento operativo

Iniciar este software

1. Haga clic en el botón “Iniciar” y haga clic en “SHARP ePaper Settings Tool V2”.



Cambiar los ajustes de este software

1. Inicie este software. (Véase la arriba.)
2. Haga clic en “Configuraciones de software”.
3. Modifique los ajustes. (Véase la página 10.)
4. Haga clic en “✕” cuando haya terminado la configuración, y salga de este software.

Cambio de la imagen mostrada o los ajustes del monitor

■ Cambio mediante la conexión a una computadora

Conecte el monitor a la computadora en el que se ejecute este software, y cambie la imagen mostrada/configuración.

1. **Conecte la fuente de alimentación al monitor.**
2. **Conecte la computadora al puerto USB (para datos) del monitor con un cable USB disponible en el mercado (Tipo-C, producto certificado por la norma USB).**

Cuando el monitor esté en el estado de ahorro de energía, pulse el botón de alimentación del monitor y regrese al estado normal desde el estado de ahorro de energía. (Véase la página 8.)
3. **Inicie este software. (Véase la página 4.)**
4. **Haga clic en “Configuración de contenido”, “Pantalla” o “Configuración de e-Signage S Player”.**
5. **Cargue la configuración.**
 - (1) Haga clic en “Recibir” en cada pantalla de configuración.
 - (2) Seleccione “ePaper” y haga clic en “OK”.Se cargará la configuración del monitor.
6. **Modifique los ajustes. (Véase la página 6.)**
7. **Exporte la configuración una vez que haya finalizado.**
 - (1) Haga clic en “Enviar” en cada pantalla de configuración.
 - (2) Seleccione “ePaper” y haga clic en “OK”.La configuración se aplicará al monitor.
8. **Haga clic en “✕” y salga de este software.**
9. **Retire el cable USB del monitor.**

■ Cambio mediante el uso de una unidad flash USB

Guarde la imagen mostrada/configuración en una unidad flash USB disponible en el mercado. Conecte el unidad flash USB al monitor, y aplique la imagen mostrada/configuración.

Compruebe el manual del monitor y utilice un unidad flash USB que sea compatible.

1. **Conecte la unidad flash USB a la computadora.**
2. **Inicie este software. (Véase la página 4.)**
3. **Haga clic en “Configuración de contenido”, “Pantalla” o “Configuración de e-Signage S Player”.**
4. **Cargue la configuración.**

Esta operación no es necesaria la primera vez.

 - (1) Haga clic en “Recibir” en cada pantalla de configuración.
 - (2) Seleccione “Memoria USB” y haga clic en “OK”.Se cargará la configuración del monitor guardada en la unidad flash USB.
5. **Modifique los ajustes. (Véase la página 6.)**
6. **Exporte la configuración una vez que haya finalizado.**
 - (1) Haga clic en “Enviar” en cada pantalla de configuración.
 - (2) Seleccione “Memoria USB” y haga clic en “OK”.La configuración se guardará en la unidad flash USB.
7. **Haga clic en “✕” y salga de este software.**
8. **Retire el unidad flash USB de la computadora.**
9. **Conecte la fuente de alimentación al monitor.**
10. **Conecte la memoria USB al puerto USB (para datos) del monitor.**

Cuando el monitor esté en el estado de ahorro de energía, pulse el botón de encendido del monitor para salir del modo de ahorro de energía. (Véase la página 8)

Se aplicará al monitor la configuración guardada en la unidad flash USB.

Cuando se accede al unidad flash USB, el indicador parpadeará en rojo. No retire la unidad flash USB.

Una vez aplicada la configuración, el indicador dejará de parpadear en rojo.
11. **Una vez aplicada la configuración, retire la unidad flash USB.**

CONSEJO

- La configuración se puede guardar en cualquier ubicación.

Seleccione “Carpeta” en la pantalla de exportación y especifique la ubicación en la que se guardará el archivo.
Seleccione “Carpeta” y seleccione el archivo en la pantalla de carga al cargar un archivo de configuración guardado.
- El estado se puede mostrar con “Estado”, “Recibir”.
- Conecte solo un monitor a la computadora.

No se pueden conectar varios monitores.

Detalles de los elementos del menú

CONSEJO

Acerca del método de cambio de visualización y los ajustes principales

- Método de cambio de la visualización
Presentación de diapositivas ... Cambie las imágenes especificadas en un intervalo predeterminado.
Horario Cambie a las imágenes especificadas en los momentos señalados.
e-Signage S Las imágenes se distribuirán al monitor con LS-Signage o e-Signage S (opcional).
- Ajustes de la presentación de diapositivas
 - (1) Establezca "Modo de reproducción de contenido" en "Configuración del sistema" de "Pantalla" en "Presentación de diapositivas".
 - (2) Establezca las imágenes para mostrar en "Registro de contenido" de "Configuración de contenido".
Puede ajustar las imágenes en "Ajuste de color" de "Configuración de contenido".
 - (3) Establezca la configuración de presentación de diapositivas en "Configuración de presentación de diapositivas" de "Configuración de contenido".
- Configuración de horario
 - (1) Establezca "Modo de reproducción de contenido" en "Configuración del sistema" de "Pantalla" en "Horario".
 - (2) Establezca el reloj del monitor en "Fecha y hora" en "Configuración del sistema" de "Pantalla".
 - (3) Establezca las imágenes para mostrar en "Registro de contenido" de "Configuración de contenido".
Puede ajustar las imágenes en "Ajuste de color" de "Configuración de contenido".
 - (4) Establezca la configuración de horario en "Configuración de horario" de "Configuración de contenido".
- Configuración de e-Signage S
 - (1) Establezca "Modo de reproducción de contenido" en "Configuración del sistema" de "Pantalla" en "e-Signage S Player".
 - (2) Establezca el reloj del monitor en "Fecha y hora" en "Configuración del sistema" de "Pantalla".
 - (3) Establezca "Configuración de red" en "Pantalla" y conecte el monitor a la red.
 - (4) Establezca la configuración de LS-Signage o e-Signage S Player en "e-Signage S player".

■ Estado

Muestra el estado del monitor (archivo de configuración).

■ Configuración de contenido

Registro de contenido

Lista de imágenes

Especifique las imágenes que se mostrarán en el monitor.

Seleccione la imagen que desea establecer.

Agregar Agregue una imagen de pantalla a la lista de imágenes.

Puedes mostrar PDF.

Si selecciona un PDF, se agregará a la lista de imágenes de la página correspondiente.

▲ / ▼ Cambie el orden de las imágenes.

Borrar Elimine una imagen de la lista de imágenes.

Avance

La imagen seleccionada en la lista de imágenes será mostrado.

Seleccione la dirección de instalación del monitor en el menú desplegable.

Rotación de imagen

Especifique el sentido de rotación de la imagen. Este ajuste es común para todas las imágenes.

Diseño

Especifique si desea mantener o no la relación de aspecto de la imagen. Este ajuste es común para todas las imágenes.

Mantener relación de aspecto Muestre la imagen ampliada/reducida para ajustarse a la pantalla sin cambiar su relación de aspecto.

No mantener relación de aspecto Muestre la imagen ampliada/reducida para ajustarse a la pantalla. La relación de aspecto de la imagen cambia.

Color de fondo

Especifique el color de fondo para cuando haya márgenes alrededor de la imagen. Este ajuste es común para todas las imágenes.

Efectos de transición

Especifique el efecto de transición para cuando se cambie la imagen. Este ajuste es común para todas las imágenes.

Dependiendo de la imagen, podrían aparecer líneas finas. Establezca esta opción en "Off" para evitar que aparezcan líneas finas.

Esto se debe a la naturaleza del panel y no a un fallo de funcionamiento.

Ajuste de color

Lista de imágenes

Se muestra una lista de las imágenes agregadas en “Registro de contenido”.
Seleccione la imagen que desea ajustar.

Avance

Se mostrará una vista previa de la imagen seleccionada en la lista de imágenes. La vista previa refleja los ajustes de color.

Calidad de imagen

Seleccione la calidad de la imagen seleccionada en la lista de imágenes. Solo se puede seleccionar “Auto” para un archivo PDF.

Brillo

Seleccione el brillo de la imagen. Este ajuste es común para todas las imágenes.

Ajuste de magenta / Ajuste de cian / Aumentar tono

Ajuste el color de la imagen. Este ajuste es común para todas las imágenes.

Configuración de presentación de diapositivas

Establezca el método de cambio para la visualización de imágenes.

Establezca “Modo de reproducción de contenido” en “Presentación de diapositivas”.

Lista de imágenes

Se muestra una lista de las imágenes agregadas en “Registro de contenido”.
Seleccione las casillas de verificación de las imágenes que se mostrarán en el pase de diapositivas.

▲ / ▼ Cambie el orden de las imágenes.

Avance

Se mostrará una vista previa de la imagen seleccionada en la lista de imágenes. La vista previa refleja los ajustes de color.

Reproducción automática

Utilice el Modo automático cuando esta opción esté activada. La siguiente imagen se mostrará automáticamente con el intervalo establecido en “Intervalo”.

Utilice el Modo manual cuando esta opción esté desactivada. La siguiente imagen se mostrará al pulsar el botón MODE en el monitor.

Intervalo

Especifique el intervalo de cambio de imagen.

El cambio de visualización de la imagen tarda aproximadamente entre 15 y 45 segundos (varía en función de la temperatura ambiente). El intervalo de cambio incluye también el tiempo para cambiar la pantalla.

La duración de la visualización de una imagen será inferior al ajuste en esa cantidad.

Configuración de horario (Véase la página 11)

Puede mostrar imágenes en momentos determinados.

Establezca “Modo de reproducción de contenido” en “Horario”.

Recibir/Enviar datos de la Configuración de contenido

Recibir

Cargue los ajustes en este software.

Memoria USB..... Se cargará la configuración guardada en el unidad flash USB.

ePaper..... Carga la configuración desde el monitor conectado con el cable USB.

Carpeta Carga el archivo de configuración guardado en cualquier ubicación.

Enviar

Exporta los ajustes de este software.

Memoria USB..... Guarda la configuración en un unidad flash USB.

La configuración se aplicará al monitor cuando se conecte el unidad flash USB al monitor.

ePaper..... Aplica la configuración al monitor conectada con el cable USB.

Carpeta Guarda la configuración en cualquier ubicación.

Restablecimiento

Devuelve la configuración “Configuración de contenido” al valor de ajuste inicial.

CONSEJO

- Acerca de PDF
 - No se garantiza que se muestren todos los PDF.
 - Los PDF con varias páginas se dividirán en páginas individuales y se convertirán.
 - El PDF con contraseña no se puede convertir.

■ e-Signage S Player

Establezca la configuración de LS-Signage o e-Signage S Player cuando la "Modo de reproducción de contenido" esté establecida en "e-Signage S Player".

Las imágenes se pueden distribuir al monitor con LS-Signage o e-Signage S (opcional).

Revise el manual de LS-Signage acerca de LS-Signage.

Revise el manual de e-Signage S acerca de e-Signage S.

Revise el manual de e-Signage S acerca de la "Configuración de Red" y "Configuración de control del dispositivo".

Recibir/Enviar datos del e-Signage S Player Configuración

Recibir

Cargue los ajustes en este software.

Memoria USB..... Se cargará la configuración guardada en el unidad flash USB.

ePaper..... Carga la configuración desde el monitor conectado con el cable USB.

Carpeta Carga el archivo de configuración guardado en cualquier ubicación.

Enviar

Exporta los ajustes de este software.

Memoria USB..... Guarda la configuración en un unidad flash USB.

La configuración se aplicará al monitor cuando se conecte la unidad flash USB al monitor.

ePaper..... Aplica la configuración al monitor conectada con el cable USB.

Carpeta Guarda la configuración en cualquier ubicación.

Restablecimiento

Devuelve la configuración "e-Signage S Player" al valor de ajuste inicial.

■ Pantalla

Configuración del sistema

Modo de reproducción de contenido

Seleccione el modo de reproducción del monitor.

Presentación de diapositivas Muestre en orden las imágenes especificadas en "Registro de contenido".

Ajuste el método de cambio de visualización en "Configuración de presentación de diapositivas".

Horario Muestre las imágenes especificadas en "Registro de contenido" en los momentos designados.

Establezca el horario en "Configuración de horario".

e-Signage S Player Las imágenes se pueden distribuir al monitor con LS-Signage o e-Signage S (opcional).

Establezca la configuración de LS-Signage o e-Signage S Player en "e-Signage S player".

Modo de ahorro de energía

El ajuste no es posible cuando se está en modo e-Signage S Player.

Cuando está en modo automático en el modo de presentación de diapositivas, el monitor pasa al modo de ahorro de energía y se recupera de él automáticamente según el ajuste del intervalo de cambio de pantalla.

Cuando está en modo de horario, el monitor pasa al modo de ahorro de energía y se recupera de él automáticamente según los ajustes programados.

Modo de reducción de la imagen residual

Las imágenes residuales se reducen mostrando la pantalla en blanco y negro mientras se cambia la imagen mostrada.

Cuando utilizar esta función, establezca "Intervalo" en 10 minutos o más.

(Incluso si "Intervalo" está configurado en menos de 10 minutos, funcionará a intervalos de 10 minutos.)

Idioma del display

Establece el idioma de visualización del monitor.

Fecha y hora

Cuando el monitor esté conectado a la red, recomendamos usar la función "Usar tiempo de red". Cuando no se utiliza esta función habrá un desfase de tiempo, porque después de configurar la fecha y la hora en este software se aplican al monitor.

Usar tiempo de red.....Establece si se ajustarán o no la fecha y la hora automáticamente desde la red.

Servidor NTP.....Cuando "Usar tiempo de red" está activado, establece la URL del servidor NTP.

Zona horaria.....Establece la zona horaria.

Establezca la siguiente fecha y hora

.....Cuando "Usar tiempo de red" esté desactivado, marque esta opción y establezca la fecha y la hora.

Usar la hora del PC.....Establezca la fecha y la hora del computadora que ejecuta este software.

Se establecerá la fecha y hora en que haga clic en "Enviar" para exportar.

FechaCuándo no utilizar la función "Usar la hora del PC", establezca la fecha.

HoraCuándo no utilizar la función "Usar la hora del PC", establezca la hora.

Utilice el ahorro luz

Establezca si desea o no utilizar el ahorro de luz.

Cuando lo utilice, ajuste la fecha y hora de inicio, la fecha y hora de finalización y la diferencia horaria para el horario de verano.

Configuración de red

Bluetooth

- Usar Bluetooth Establece si se usará o no Bluetooth.
Nombre del dispositivo..... Establezca el nombre del dispositivo para Bluetooth.

LAN inalámbrica

- Usar LAN inalámbrica Establece si se usará o no una LAN inalámbrica.
Configuración de AP Connect..... Para usar una LAN inalámbrica, establezca el "SSID", la "Seguridad" y la "Contraseña" según el punto de acceso.
Usar DHCP Establezca si desea o no utilizar un servidor DHCP.
Dirección IP Establece la dirección IP del monitor cuando no se utiliza el servidor DHCP.
Puerta de enlace Establece la entrada cuando no se usa el servidor DHCP.
Máscara de subred Establece la máscara de subred cuando no se usa el servidor DHCP.
Usar DNS Establezca si desea o no utilizar un servidor DNS cuando se utiliza el servidor DHCP.
Seleccione de "Auto" y "Manual" para el método para obtener direcciones de servidor DNS.
DNS Primario Cuando el método para obtener las direcciones del servidor DNS esté configurado como "Manual", especifique la dirección del servidor DNS que se utilizará preferentemente.
DNS Secundario Especifique la dirección del servidor DNS que se utilizará cuando el servidor DNS preferido no esté disponible.
Proxy Establezca si desea o no utilizar un servidor proxy.
Cuando lo utilice, configure la dirección del servidor proxy, el número de puerto, el nombre de usuario, la contraseña y las direcciones de exclusión.

Configuración IEEE802.1X

- Establezca si se utilizará la autenticación mediante IEEE802.1X.
Cuando lo utilice, configure el método de autenticación, el cliente y el servidor.

Actualización automática del firmware

- Establezca si desea o no utilizar la actualización automática del firmware.
Cuando lo utilice, especifique el tiempo para realizar la actualización.
Se mostrará un mensaje relacionado con la actualización mientras ésta se esté llevando a cabo.

Configuración de seguridad

Bloqueo de botones

- Bloquear el botón de POWER El accionamiento del botón de encendido está prohibido cuando está encendido. (Excepto para la recuperación del modo de ahorro de energía).
Bloquear el botón de MODE El accionamiento del botón MODE está prohibido cuando está encendido.
Indicador durante el bloqueo del botón MODE:
• Parpadeará en azul (2 segundos encendido, 1 segundo apagado) en el Modo manual.
• Parpadeará en verde (2 segundos encendido, 1 segundo apagado) en el Modo automático.
Bloquear el botón de PAIRING ... El accionamiento del botón PAIRING está prohibido cuando está encendido.

Prohibir la importación desde un dispositivo flash USB

- Cuando esta opción está activada, se prohíben los cambios en la imagen mostrada o en la configuración mediante una unidad flash USB.

Recibir/Enviar datos de Configuración del Pantalla

Recibir

- Cargue los ajustes en este software.
Memoria USB..... Se cargará la configuración guardada en la unidad flash USB.
ePaper..... Carga la configuración desde el monitor conectado con el cable USB.
Carpeta Carga el archivo de configuración guardado en cualquier ubicación.

Enviar

- Exporta los ajustes de este software.
Memoria USB..... Guarda la configuración en una unidad flash USB.
La configuración se aplicará al monitor cuando se conecte el unidad flash USB al monitor.
ePaper..... Aplica la configuración al monitor conectada con el cable USB.
Carpeta Guarda la configuración en cualquier ubicación.

Restablecimiento

- Devuelve la configuración "Pantalla" al valor de ajuste inicial.

CONSEJO

- En el estado de ahorro de energía,
 - el indicador del monitor está apagado.
 - el botón MODE y el botón PAIRING del monitor no funcionan.
 - regresará al estado normal desde el estado de ahorro de energía cuando se pulse el botón de alimentación del monitor.
- No pasará al estado de ahorro de energía cuando estén conectados el monitor y la computadora.
- La computadora no reconocerá el monitor cuando esté en estado de ahorro de energía y conectado a la computadora. Asimismo, el monitor no reconocerá ninguna unidad flash USB aunque haya una unidad flash USB conectada al monitor.
El monitor o la unidad flash USB se reconocerán, si pulsa el botón de alimentación del monitor y regresa al estado normal desde el estado de ahorro de energía.

■ Configuraciones de software

Configuración de la aplicación

Mostrar ventana de inicio

Establezca si desea mostrar o no la ventana de inicio.

Usar clave de cifrado

Esta opción se activa para cifrar los datos que se exportan al monitor.

Si esta opción está activada, se muestra la pantalla de entrada de la clave de cifrado al escribir.

Introduzca la clave de cifrado que se haya establecido para el monitor. Si la clave de cifrado ingresada es diferente de la clave de cifrado configurada en el monitor, no se aplicará la configuración.

Establezca la clave de cifrado del monitor en la configuración de “Nueva/Cambiar clave de cifrado” cuando la utilice por primera vez.

Carga automática de configuraciones al conectar un cable USB

Establezca si desea leer los valores de ajuste del monitor automáticamente cuando el monitor y la computadora estén conectados con un cable USB.

Pantalla restablecer todo

Restablecer todo 1 Inicialice todos los ajustes.

Restablecer todo 2 Inicialice los ajustes excepto los ajustes de red de “Pantalla” y “Configuración de e-Signage S Player”.

Idioma del software (言語, Languages, Sprachen, Langues)

Establezca el idioma de visualización de este software.

El nombre de este software difiere según el idioma.

Versión

Muestra la versión de este software.

CONSEJO

- Utilice una clave de cifrado difícil de adivinar por terceros.
Además, adminístrela adecuadamente y tenga cuidado para evitar filtraciones.

■ Horario

Puede mostrar imágenes en momentos determinados.


Establezca “Modo de reproducción de contenido” en “Configuración del sistema” del menú de configuración de visualización en “Pantalla” en “Horario”.

1. Establezca las imágenes para mostrar en “Registro de contenido” del menú de configuración de contenido.

Si es necesario, ajuste las imágenes en “Ajuste de color”.

2. Establezca el horario en “Configuración de horario” del menú de configuración de contenido.

Pantalla de configuración de horario



(1) Establezca un nuevo horario.

Lista de imágenes

Se muestra una lista de las imágenes agregadas en “Registro de contenido”.

Avance

Se mostrará una vista previa de la imagen seleccionada en la lista de imágenes. La vista previa refleja los ajustes de color.

Día de la semana

Seleccione las casillas correspondientes a los días de la semana en los que desea mostrar las imágenes.

Hora

Establezca las horas de visualización de las imágenes.

(2) Elimine todos los horarios.

(3) Seleccione la casilla del horario que desea utilizar.

(4) Cambie los ajustes de los horarios de la lista.

(5) Elimine los horarios de la lista.

CONSEJO

- Es posible registrar un máximo de 14 elementos para “HORARIO”.
- Cuando usar el “Modo de reducción de la imagen residual”, se recomienda configurar un intervalo de horario de al menos 10 minutos.

Desinstalación del software

NOTA

- Para realizar las operaciones descritas en esta sección se requieren privilegios de administrador.

1. Haga clic en el botón “Iniciar” y seleccione “Panel de control”.

2. Haga clic en “Desinstalar un programa”.

Haga clic en “Programas y características” en la vista de iconos.

3. Seleccione “SHARP ePaper Settings Tool V2” y haga clic en “Desinstalar”.

- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Cuando se muestre la pantalla “Control de cuentas de usuario”, haga clic en “Sí” (o “Permitir”).

De este modo finalizará el proceso de desinstalación.

Información acerca de la licencia para este software

Composición del software

El software consta de diversos componentes de software con derechos de autor individuales propiedad de SHARP o de terceros.

Software desarrollado por SHARP y software de código abierto

Los derechos de autor de los componentes de software y de los documentos correspondientes incluidos con este producto que hayan sido desarrollados o redactados por SHARP son propiedad de SHARP y están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, tratados internacionales y otras legislaciones aplicables. Este producto también utiliza software y componentes de software de distribución gratuita cuyos derechos de autor son propiedad de terceros. Entre ellos se incluyen componentes de software cubiertos por una Licencia Pública General de GNU (en adelante, GPL), una Licencia Pública General Reducida de GNU (en adelante, LGPL) u otro acuerdo de licencia.

Obtención del código fuente

Algunos de los licenciarios del software de código abierto requieren que el distribuidor proporcione el código fuente con los componentes del software ejecutables. Las licencias GPL y LGPL incluyen requisitos similares. Si desea información sobre el modo de obtener el código fuente del software de código abierto y la información sobre las licencias GPL, LGPL y otros acuerdos de licencia, visite el siguiente sitio web:

https://jp.sharp/business/lcd-display/support/download/source_e.html

No nos es posible responder a preguntas sobre el código fuente del software de código abierto. No se distribuye el código fuente de los componentes de software con derechos de autor propiedad de SHARP.

SHARP
SHARP CORPORATION