



Printer Administration Utility 4.0

NÁVOD INSTALACE APLIKACE PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) Verzia 1.6

Záruka

I když byla vynaložena všechna snaha o co nejpresnější vypracování tohoto dokumentu, společnost Sharp se tímto žádným způsobem nezaručuje za jeho obsah. Všechny zde uvedené informace jsou změněny bez předcházejícího upozornění. Společnost Sharp není odpovědná za jakoukoli strátu nebo škody vzniklé v souvislosti s používáním tohoto provozního manuálu.

© Copyright 2004 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího písemného povolení je zakázané, kromě povolení uvedených v autorských právech.

Potvrzení ochranných známek

PAU je registrovanou ochrannou známkou společnosti Sharp.

Microsoft Windows, MS-DOS a Windows NT jsou ochrannými známkami společnosti Microsoft v U.S.A. a jiných zemích.

IBM a PC/AT jsou ochrannými známkami společnosti International Business Machines.

Pentium je registrovanou ochrannou známkou společnosti Intel.

Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

POZNÁMKA

Před použitím aplikace Printer Administration Utility si prosím přečtete následující dokumenty. Nacházejí se v instalační části.

[ReadMe] - Opisuje nejnovší informace o aplikaci Printer Administration Utility.

[UserGuide] - popisuje, jak používat aplikaci Printer Administration Utility.

[Online Help System] - Detailně popisuje jak po nainstalování používat aplikaci Printer Administration Utility.

Kapitola 1 Úvod

Přehled

Printer Administration Utility (PAU) poskytuje možnosti správy zařízení pro multifunkční periferní zařízení(MFP) od společnosti Sharp.

Printer Administration Utility 4.0 je síťová aplikace, která funguje na webových serverech. Webový prohlížeč je mechanismus rozhraní pro konečné uživatele. Předcházející verze aplikace Printer Administration Utility byly aplikací MS Windows, které požadovaly webový prohlížeč.

Vyžadované položky na použití aplikace Printer Administration Utility

Minimální klientské prohlížeče

- Internet Explorer 6.0 s úrovní zabezpečení Střední

- Netscape 7.0 s povolenými skripty Java a soubory cookie

Minimální požadavky webového serveru

- Microsoft IIS Verzia 4.0 nebo 5.0 nebo 6.0

- Microsoft VBScript 5.0

- Microsoft Windows NT 4.0 Server s Service Pack 6 nebo

- Windows 2000 Server, Service Pack 2 nebo

- Windows 2000 Professional, Service Pack 2 nebo

- Windows XP Professional, Service Pack 1a

Hardware

- Pentium III 600MHz

- 256 MB RAM

- Je požadováno 350 MB volného místa na disku.

Hardvérové požadavky závisí na používání. Velký počet MFP může požadovat dodatečné systémové prostředky.

Pokud je antivirový software spuštěný, funkce blokování skriptů musí být vypnutá.

Kapitola 2 Instalování a odinstalování

Před instalací PAU musíte vykonat následující:

Nainstalujte službu Microsoft IIS (Internet Information Services) verze 4.0 (pouze pro NT4) 5.0 nebo 6.0. Službu Microsoft IIS lze nainstalovat bezplatně z Ovládacích panelů pomocí Průvodce přidáním nebo odebráním součásti systému Windows. Po nainstalování služby IIS je třeba nainstalovat nejnovější aktualizace zabezpečení této služby, které jsou k dispozici na webu společnosti Microsoft. Pokud je v počítači nainstalována služba IIS 6.0, musí být stav objektu Active Server Pages (ve složce Rozšíření pro webovou službu ve Správci IIS) nastaven na Allowed (Povoleno). Používáte-li v klientských počítačích s prohlížečem antivirový program s povoleným blokováním skriptů, nebude PAU v těchto

počítačích fungovat.

Vytvořte nebo určete bezpečnostní skupinu systému Windows, která bude mít přístup k chráněným funkcím aplikace Printer Administration Utility. Některé funkce Printer Administration Utility umožňují uživatelům upravit nastavení systému způsobem, který může mít dopad na jiné uživatele Printer Administration Utility. Tyto funkce se nazývají chráněné funkce. V době instalace, jedna nebo víc bezpečnostních skupin systému MS Windows dostane potvrzení o přístupu k chráněným funkcím Printer Administration Utility. Jen uživatelé, kteří jsou členi vybraných skupin budou schopni používat chráněné funkce.

Instalace z CD-ROM disku Printer Administration Utility:

Na nainstalování PAU z CD-ROM disku je potřeba přebrat instalační soubor z webových stránek podpory, rozbalit, a potom nakopírovat na CD-ROM. Všechny tyto struktury souborů a podsouborů, které se vytvoří rozbalením přebíraného souboru musí být nakopírovány na CD-ROM bez změny názvu souboru nebo souvisejících kmenových cest.

Po skončení výše uvedených předinstalačních kroků vložte CD-ROM disk a následujte instalační výzvy. Vložení CD-ROM disku do mechaniky automaticky spustí instalační program. Před instalací aplikace Printer Administration Utility by měly být všechny ostatní aplikace zavřené.

Instalace Printer Administration Utility bude vyžadovat časté restartování počítače. Závisejí to na operačním systému počítače a na součástech, které byly dříve nainstalovány. Neinstalujte PAU 4.0 na servery, které nelze restartovat a zvolte takovou dobu instalace, ve které restartování neovlivní běžný provoz.

Poznámky o instalaci

Umístění softwaru

Předvoleně je software Printer Administration Utility nainstalovaný na váš předvolený bootovací disk (obvykle C:\) v odkaze nazvané "C:\Program Files\Sharp\DSMC" pokud neurčíte jiný disk nebo odkaz během instalace. Na spuštění aplikace Printer Administration Utility se serveru, na který se nainstalovala, použijte odkaz PAU nainstalovaný v nabídce Start->Programs->Printer Administration Utility. Na vzdálený přístup k aplikaci Printer Administration Utility použijte URL webového serveru, za kterým následuje umístění hlavní webové stránky aplikace Printer Administration Utility.

Například; <http://192.168.1.102/PAU>

Elektronický pomocník

Elektronická pomoc poskytuje informace a pokyny pro vykonávání úloh Printer Administration Utility. Přístup k elektronické Pomoci můžete získat během používání aplikace Printer Administration Utility pomocí kliknutí na přepojení 'Pomoc', které se nachází na hlavní obrazovce.

Systémy souborů FAT a NTFS

Aplikace Printer Administration Utility podporuje oba typy systémových souborů společnosti Microsoft. Společnost SHARP doporučuje použití systému souborů NTFS, aby se zabezpečil nejvyšší výkon systému a nejlepší bezpečnost.

Odinstalování aplikace Printer Administration Utility:

Na odinstalování aplikace Printer Administration Utility, prosím postupujte podle postupu systému Windows na odinstalování softwaru.

1. Klikněte na tlačítko Start, potom na nabídku Nastavení a na nabídku Ovládací panely.
2. Zvolte ikonu Přidat nebo odebrat programy.
3. Nasledujte nařízení na odstranění aplikace Printer Administration Utility.

Odinstalování aplikace Printer Administration Utility bude vyžadovat restartování počítače pro dokončení procesu odinstalování.

Aktualizace aplikace Printer Administration Utility:

Na aktualizování na novější verzi aplikace Printer Administration Utility (vyšší než Verzia 4.0) bez ztráty současných nastavení a údajů zařízení, následujte prosím normální proces instalace a určete možnost aktualizace instalace. Aktualizace z předcházejících verzí PAU na PAU 4.0 nejsou podporované.