



Printer Administration Utility 4.0

NÁVOD INŠTALÁCIE APLIKÁCIE PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) Verzia 1.6

Záruka

Aj keď bola uskutočnená každá snaha o čo najpresnejšie a najpomocnejšie vytvorenie tohto dokumentu, spoločnosť SHARP sa týmto žiadnym spôsobom nezaručuje vo vzťahu k jeho obsahu. Všetky tu uvedené informácie sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť SHARP nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo škody vzniknuté, alebo súvisiace s používaním tohto prevádzkového manuálu.

© Copyright 2004 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožovanie, prispôsobovanie alebo prekladanie bez predchádzajúceho písomného povolenia je zakázané, okrem povolení uvedených v autorských právach.

Potvrdenie ochranných známok

PAU je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Sharp.

Microsoft Windows, MS-DOS a Windows NT sú ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v U.S.A. a iných krajinách.

IBM a PC/AT sú ochrannými známkami spoločnosti International Business Machines.

Pentium je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Intel.

Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

POZNÁMKA

Pred použitím aplikácie Printer Administration Utility si prosím prečítajte nasledovné dokumenty. Nachádzajú sa v inštalačnom priečinku.

[ReadMe] - Opisuje najnovšie informácie o aplikácii Printer Administration Utility.

[UserGuide] – popisuje, ako používať aplikáciu Printer Administration Utility.

[Online Help System] – Detailne popisuje ako po nainštalovaní používať aplikáciu Printer Administration Utility.

Kapitola 1 Úvod

Prehľad

Printer Administration Utility (PAU) poskytuje možnosti správy zariadenia pre multifunkčné periférne zariadenia (MFP) od spoločnosti Sharp.

Printer Administration Utility 4.0 je sieťová aplikácia, ktorá funguje na webových serveroch. Webový prehliadač je mechanizmus rozhrania pre konečných užívateľov. Predchádzajúce verzie aplikácie Printer Administration Utility boli aplikácie MS Windows, ktoré nevyžadovali webový prehliadač.

Vyžadované položky na použitie aplikácie Printer Administration Utility

Minimálne klientské prehliadače:

Internet Explorer 6.0 s bezpečnosťou nastavenou na "strednú"

Netscape 7.0 s aktivovaným javascriptom a cookies

Minimálne požiadavky webového servera:

Microsoft IIS Verzia 4.0 alebo 5.0 alebo 6.0

Microsoft VBScript 5.0

Microsoft Windows NT 4.0 Server so Service Pack 6 alebo

Windows 2000 Server, Service Pack 2 alebo

Windows 2000 Professional, Service Pack 2 alebo

Windows XP Professional, Service Pack 1a

Hardvér:

Pentium III 600MHz

256 MB RAM

Vyžaduje sa 350 MB celkového priestoru na pevnom disku.

Hardvérové požiadavky závisia od používania. Veľký počet MFP môže vyžadovať dodatočné systémové prostriedky.

Ak je spustený softvér Anti-virus, musíte vypnúť funkciu blokovania skriptu.

Kapitola 2 Inštalovanie a odinštalovanie

Pred inštaláciou PAU musíte vykonať nasledovné:

Nainštalujte Microsoft IIS (Internetová informačná služba) Verzia 4.0 (iba pre NT4) 5.0 alebo 6.0. Microsoft IIS sa dá nainštalovať bezplatne z ponuky Ovládací panel pomocou sprievodcu Pridať alebo odobrať súčasti systému. Uvedomte si, že je potrebné nainštalovať najnovšie IIS bezpečnostné aktualizácie dostupné po inštalácii IIS na webovej stránke spoločnosti Microsoft. Ak je IIS 6.0 nainštalované v systéme, zaistite, aby bol stav aktívnych stránok servera (pod rozšíreným priečinkom webových služieb v správcovi IIS)

nastavený na povolené. Ak prebieha antivírusový softvér so zapnutým blokováním skriptov na prehliadači klientského počítača, tak PAU nebude na klientoch fungovať.

Vytvorte alebo určite bezpečnostnú skupinu systému Windows, ktorá bude mať prístup k chráneným funkciám aplikácie Printer Administration Utility. Niektoré funkcie Printer Administration Utility umožňujú užívateľom upraviť nastavenia systému spôsobom, ktorý môže mať dopad na iných užívateľov Printer Administration Utility. Tieto funkcie sa nazývajú chránené funkcie. V čase inštalácie, jedna alebo viac bezpečnostných skupín systému MS Windows dostanú potvrdenie o prístupe k chráneným funkciám Printer Administration Utility. Iba užívatelia, ktorí sú členmi vybraných skupín budú schopní používať chránené funkcie.

Inštalácia z CD-ROM disku Printer Administration Utility:

Na nainštalovanie PAU z CD-ROM disku treba prebrať inštalačný súbor z webovej stránky podpory, rozbaľiť, a potom nakopírovať na CD-ROM disk. Všetky z týchto štruktúr súborov a podpriechov, ktoré sa vytvoria rozbalením prebraného súboru musia byť nakopírované na CD-ROM disk bez zmeny názvov súborov alebo súvisiacich kmeňových ciest.

Po skončení vyššie uvedených predinštalačných krokov vložte CD-ROM disk a nasledujte inštalačné výzvy. Vloženie CD-ROM disku do mechaniky automaticky spustí inštalačný program. Pred inštaláciou aplikácie Printer Administration Utility by mali byť všetky ostatné aplikácie zatvorené.

Inštalácia aplikácie Printer Administration Utility bude často vyžadovať reštartovanie počítača. Toto bude závisieť od operačného systému a od toho, aké súčasti sa už nainštalovali. Neinštalujte PAU 4.0 na servere, ktoré sa nedajú reštartovať alebo si vyberte taký čas inštalácie, kedy reštartovanie neovplyvní bežnú prevádzku.

Poznámky o inštalácii

Umiestnenie softvéru

Predvolene je softvér Printer Administration Utility nainštalovaný na váš predvolený bootovací disk (zvyčajne C:\) v priečinku nazvanom "C:\Program Files\Sharp\DSMC" pokiaľ neurčíte iný disk a/alebo priečinok počas inštalácie. Na spustenie aplikácie Printer Administration Utility zo serveru, na ktorý sa nainštalovala, použite odkaz PAU nainštalovaný v ponuke Start->Programs->Printer Administration Utility. Na vzdialený prístup k aplikácii Printer Administration Utility použite URL webového servera, za ktorým nasleduje umiestnenie hlavnej webovej stránky aplikácie Printer Administration Utility.

Napríklad; <http://192.168.1.102/PAU>

Elektronický pomocník

Elektronická pomoc poskytuje informácie a pokyny pre vykonávanie úloh Printer Administration Utility. Prístup k elektronickej Pomoci môžete získať počas používania aplikácie Printer Administration Utility pomocou kliknutia na prepojenie 'Pomoc', ktoré sa nachádza na hlavnej obrazovke.

Systémy súborov FAT a NTFS

Aplikácia Printer Administration Utility podporuje obidva typy systémov súborov spoločnosti Microsoft. Spoločnosť SHARP odporúča použitie systému súborov NTFS, aby sa zabezpečil najsilnejší výkon systému a najlepšia bezpečnosť.

Odinštalovanie aplikácie Printer Administration Utility:

Na odinštalovanie aplikácie Printer Administration Utility, prosím postupujte podľa postupu systému Windows na odinštalovanie softvéru.

1. Kliknite na tlačidlo Start, potom na ponuku Nastavení a na ponuku Ovládací panely.
2. Zvoľte ikonu Pridat nebo odebrat programy.
3. Nasledujte nariadenia na odstránenie aplikácie Printer Administration Utility.

Odinštalovanie aplikácie Printer Administration Utility bude vyžadovať reštartovanie počítača pre dokončenie procesu odinštalovania.

Aktualizácia aplikácie Printer Administration Utility:

Na aktualizovanie na novšiu verziu aplikácie Printer Administration Utility (vyššiu ako Verzia 4.0) bez straty súčasných nastavení a údajov zariadenia, nasledujte prosím normálny proces inštalácie a určite možnosť aktualizácie inštalácie. Aktualizácie z predchádzajúcich verzií PAU na PAU 4.0 nie sú podporované.