



# Printer Administration Utility 4.0

## PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) ASENNUSOPAS Versio 1.7

### Takuu

Vaikka kaikki mahdollinen on tehty jotta tämä asiakirja olisi mahdollisimman virheetön ja hyödyllinen, SHARP Corporation ei takaa asiakirjan sisältöä millään lailla. Kaikki asiakirjassa oleva tieto saattaa muuttua ilman erillistä ilmoitusta. SHARP ei ota vastuuta tästä asiakirjasta johtuvasta tai sen käyttöön liittyvästä suorasta tai epäsuorasta menetyksestä tai vauriosta.

© Copyright 2004 SHARP Corporation. All rights reserved. Kopionti, muokkaus tai kääntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty, paitsi tekijänoikeuslain puitteissa.

### Tavaramerkit

PAU on Sharp Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft Windows, MS-DOS ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä USA:ssa ja muissa maissa.

IBM ja PC/AT ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä.

Pentium on Intel Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat vastaavien haltijoidensa omaisuutta.

### HUOM

Lue seuraavat asiakirjat enne Printer Administration Utilityn käyttämistä. Ne löytyvät asennuskansiosta.

[Lueminut] - Kuvaa viimeisintä tietoa Printer Administration Utilitystä.

[UserGuide] – Kuvaa kuinka Printer Administration Utilityä käytetään.

[Online Help System] – Asennuksen jälkeen tämä kuvaa yksityiskohtaisesti kuinka Printer Administration Utilityä käytetään.

## Luku 1 Johdanto

### Yleiskatsaus

Printer Administration Utility (PAU) tarjoaa laitteen hallinta -ominaisuuden Sharp

monitoimioheislaitteille (MFP).

Printer Administration Utility 4.0 on Web-pohjainen sovellus, joka toimii Web-palvelimelta. Web-selain on liittymämekanismi käyttäjille. Edelliset Printer Administration Utilityn versiot olivat MS Windows -sovelluksia, jotka eivät vaatineet web-selainta.

## **Printer Administration Utilityn käyttöön vaadittavat asiat**

Minimi selainasiakkaat:

Internet Explorer 6.0, jonka suojausasetus on "normaali"

Netscape 7.0, jossa javascript ja cookie-tiedostot ovat päällä

Web-palvelimen vähimmäisvaatimukset:

Microsoft IIS Versio 4.0 tai 5.0 tai 6.0

Microsoft VBScript 5.0

Microsoft Windows NT 4.0-palvelin Service Pack 6:lla tai

Windows 2000 Server, Service Pack 2 tai

Windows 2000 Professional, Service Pack 2 tai

Windows XP Professional, Service Pack 1a

Laitteisto:

Pentium III 600MHz

256 MB RAM

Vapaata levytilaa vaaditaan 350 MB

Laitteistovaatimukset riippuvat käytöstä. Suuri määrä MFP-laitteita saattaa vaatia lisää järjestelmäresursseja.

Jos Anti-virus -ohjelma on käynnissä, sulje script blocking -toiminto.

## **Luku 2 Asennus ja asennuksen purku**

Ennen PAU:n asentamista on tehtävä seuraavaa:

Asenna Microsoft IIS (IIS-palvelut (Internet Information Services)) Versio 4.0 (vain NT4:lle) 5.0, tai 6.0. Microsoft IIS voidaan asentaa ilmaiseksi, Ohjauspaneelistä käyttämällä Lisää tai poista Windowsin osia -velhoa. Huomaa, että on tärkeää asentaa uusimmat IIS- turvallisuuspäivitykset, jotka ovat saatavilla Microsoftin Web-sivuilta IIS 6.0:n asentamisen jälkeen. Jos IIS 6.0 on asennettu järjestelmään varmista, että Active Server Pages -sivut (IIS Managerin web service extension -kansiossa) on sallittu. PAU ei toimi asiakkaila jos käytät virustorjuntaohjelmaa, jossa komentosarjan esto on päällä selainasiakkaiden PC-koneilla.

Luo tai tunnista Windows turvallisuusryhmä, jolla on pääsy Printer Administration Utilityn suojattuihin ominaisuuksiin. Jotkin Printer Administration Utilityn ominaisuuksista sallivat käyttäjien muokkaavan järjestelmäasetuksia tavoilla, jotka saattavat vaikuttaa muita Printer Administration Utilityn käyttäjiä. Näitä ominaisuuksia kutsutaan suojatuiksi ominaisuuksiksi. Asennuksen jankohana yksi tai useampi MS Windowsin turvallisuusryhmä määritetään, jotta saadaan pääsy Printer Administration Utilityn suojattuihin ominaisuuksiin. Vain käyttäjät, jotka ovat valittujen ryhmien jäseniä voivat

käyttää suojattuja ominaisuuksia.

## **Printer Administration Utility CD-ROMin asentaminen:**

PAU:n asentamiseksi CD-ROMilta, asennustiedosto on ladattava tukisivulta, purettava ja kopioitava CD-ROMille. Kaikki tiedostot ja alihakemistorakenteet, jotka luodaan purkamalla ladattu tiedosto on kopioitava CD-ROMille muuttamatta tiedostonimiä tai vastaavia polkuja.

Yllämainittujen esi-asennusvaiheiden jälkeen syötä CD-ROM ja seuraa asennuskehoitteita. CD-ROMin syöttäminen asemaan aloittaa automaattisesti asennusohjelman. Kaikki muut ohjelmat tulee sulkea ennen Printer Administration Utilityn asentamista.

Printer Administration Utilityn asentaminen vaatii usein tietokoneen uudelleenkäynnistämistä. Tämä riippuu käyttöjärjestelmästä ja jo asennetuista komponenteista. Älä asenna PAU 4.0 -ohjelmaa palvelimelle, jota ei voi uudelleenkäynnistää tai asenna ohjelma silloin, kun uudelleenkäynnistäminen ei vaikuta normaalikäyttöön.

### **Asennushuomautuksia**

#### **Ohjelmiston sijainti**

Oletusarvoisesti Printer Administration Utility -ohjelmisto asennetaan oletuskäynnistyslevylle (yleensä C:\) kansioon nimeltä "C:\Program Files\Sharp\DSMC" ellet määrittää toista asemaa ja/tai kansiota asennuksen aikana. Aloita Printer Administration Utility palvelimelta, johon se on asennettu käyttämällä PAU lyhytvalintaa, joka on asennettu kohtaan Käynnistä->Ohjelmat->Printer Administration Utility -valikkoon. Saadaksesi etäpääsyn Printer Administration Utilityyn, käytä Web-palvelimen URL:ää, jota seuraa Printer Administration Utility-sovelluksen pääweb-sivu.

Esimerkiksi; <http://192.168.1.102/PAU>

### **Online Opastus**

Online opastus tarjoaa tietoa ja ohjeita Printer Administration Utilityn tehtävien suorittamiseksi. tasks. Pääset online Opastukseen käyttämällä Printer Administration Utilityä klikkaamalla pääikkunassa olevaa 'Opastus' linkkiä.

### **FAT ja NTFS tiedostojärjestelmät**

Printer Administration Utility tukee molempia Microsoft tiedostojärjestelmätyyppejä. SHARP suosittelee, että NTFS -tiedostojärjestelmää käytetään, jotta saadaan kaikkein

vankin järjestelmäsuoritus ja vahvin turvallisuus.

## **Printer Administration Utilityn poistaminen:**

Poistaaksesi Printer Administration Utilityn, seuraa Windowsin sovelluksen poisto -menettelyä software.

1. Klikkaa Windowsin Käynnistä -painiketta, jonka jälkeen klikkaa Asetukset ja Ohjauspaneeli -valikkoja.
2. Valitse Lisää tai poista sovellus -kuvake.
3. Seuraa ohjeita poistaaksesi Printer Administration Utilityn.

Printer Administration Utilityn poistaminen vaatii tietokoneen uudelleenkäynnistämistä poistoprosessin loppuun saattamiseksi.

## **Printer Administration Utilityn päivitys:**

Päivittääksesi Printer Administration Utilityn uuteen versioon (uudempi kuin Versio 4.0) menettämättä nykyisiä määrittelyjä ja laitetietoja, seuraa normaalia asennusprosessia ja määritä päivityksen asennuksen asetukset. Päivityksiä aikaisemmista PAU-versioista PAU 4.0:aan ei tueta.