



# Printer Administration Utility 4.0

## PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) MANUAL DE INSTALACIÓN Versión 1.7

### Garantía

Aunque se ha hecho un gran esfuerzo para elaborar este documento de la forma más precisa y útil posible, SHARP Corporation no ofrece ninguna garantía con respecto al contenido de este documento. Toda la información incluida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. SHARP no se hace responsable de ninguna pérdida o daños, directos o indirectos, que surjan de o estén relacionados con el uso de este manual de instrucciones.

© Copyright 2004 SHARP Corporation. All rights reserved. Está prohibida la reproducción, adaptación o traducción de este documento sin previo permiso escrito, excepto en el caso de que así lo autoricen los derechos de autor.

### Reconocimientos de las marcas comerciales

PAU es una marca comercial registrada de Sharp Corporation.

Microsoft Windows, MS-DOS y Windows NT son marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países.

IBM y PC/AT son marcas comerciales de International Business Machines Corporation.

Pentium es una marca comercial registrada de Intel Corporation.

El resto de marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos propietarios.

### NOTA

Lea los siguientes documentos antes de usar Printer Administration Utility. Se encuentran en el directorio de instalación.

[Léame] – Describe la última información sobre Printer Administration Utility.

[Guía del usuario] – Describe cómo usar Printer Administration Utility.

[Sistema de ayuda en línea] – Describe cómo usar Printer Administration Utility con detalle después de su instalación.

# Capítulo 1 Introducción

## Visión general

Printer Administration Utility (PAU) proporciona la capacidad de administrar dispositivos para los periféricos multifunción de Sharp (MFP).

Printer Administration Utility 4.0 es una aplicación basada en web que se ejecuta en un servidor web. Un navegador web es el mecanismo que sirve de interfaz a los usuarios finales. Las versiones anteriores de Printer Administration Utility eran aplicaciones de MS Windows que no requerían un navegador web.

## Elementos necesarios para usar Printer Administration Utility

Navegador mínimo del cliente:

- Internet Explorer 6.0 tiene la seguridad establecida en "media"

- Netscape 7.0 con javascript y cookies activadas.

Requisitos mínimos de servidor web:

- Microsoft IIS Versión 4.0 ó 5.0 ó 6.0

- Microsoft VBScript 5.0

- Microsoft Windows NT 4.0 Server con Service Pack 6 ó

- Windows 2000 Server, Service Pack 2 ó

- Windows 2000 Professional, Service Pack 2 ó

- Windows XP Professional, Service Pack 1a

Hardware:

- Pentium III 600MHz

- 256 MB RAM

- Se necesita un espacio libre total de 350 MB en el disco duro.

Los requisitos del hardware dependerán del uso. Un número grande de MFP puede necesitar recursos del sistema adicionales.

Si se ejecuta el software del Anti-virus, entonces la función de bloqueo del manuscrito se debe desactivar.

# Capítulo 2 Instalar y desinstalar

Antes de instalar PAU, debe realizar lo siguiente:

Instale Microsoft IIS (Servicios de Internet Information Server (IIS)) Versión 4.0 (sólo para NT4) 5.0, o 6.0. Microsoft IIS puede instalarse de manera gratuita, en el Panel de control seleccione el asistente Agregar o quitar componentes de Windows. Tenga en cuenta que es importante instalar las últimas actualizaciones de seguridad disponibles de IIS desde la página web de Microsoft antes de instalar IIS. Si IIS 6.0 está instalado en un equipo, asegúrese de que el estado de "Active Server Pages" (que se encuentra en la carpeta de extensión del servicio web en IIS Manager), está ajustado a "Permitido". Si se

está ejecutando un programa antivirus que tiene activado el bloqueo de scripts en el ordenador cliente, PAU no funcionará en esos clientes

Cree o identifique un grupo de seguridad en Windows que tenga acceso a las funciones protegidas de Printer Administration Utility. Algunas opciones de Printer Administration Utility permiten a los usuarios modificar la configuración del sistema de maneras que pueden afectar a otros usuarios de Printer Administration Utility. A estas funciones se les llama funciones protegidas. En el momento de la instalación, se configuran uno o más grupos de seguridad en MS Windows para que tengan acceso a las funciones protegidas de Printer Administration Utility. Sólo los usuarios que sean miembros de los grupos seleccionados podrán usar las funciones protegidas.

## **Instalar desde el CD-ROM de Printer Administration Utility:**

Para instalar PAU desde un CD-ROM, hay que descargar el archivo de instalación desde la página web de ayuda, descomprimirlo y copiarlo en el CD-ROM. Todos los archivos y las estructuras de subdirectorio que se crean al descomprimir el archivo descargado han de copiarse en el CD-ROM sin cambiar los nombres de archivo o las rutas.

Después de finalizar los pasos de preinstalación anteriores, introduzca el CD-ROM y siga las instrucciones de instalación. Al introducir el CD-ROM en la unidad, comenzará de manera automática el programa de instalación. Ha de cerrarse el resto de aplicaciones antes de instalar Printer Administration Utility.

A menudo, al instalar Printer Administration Utility será necesario que reinicie el ordenador. Esto dependerá del sistema operativo y de los componentes que se hayan instalado con anterioridad. No instale el PAU 4.0 en servidores.

### **Notas de instalación**

#### **Ubicación del software**

Por defecto, el software de Printer Administration Utility se instala en la unidad de arranque por defecto (usualmente es C:\), en una carpeta denominada "C:\Archivos de programa\Sharp\DSMC", a menos que usted especifique otra unidad y/o carpeta durante la instalación. Para iniciar Printer Administration Utility desde el servidor donde se ha instalado, use el acceso directo de PAU instalado en Inicio->Programas->menú de Printer Administration Utility. Para acceder a Printer Administration Utility de manera remota, use la URL del servidor web seguida de la ubicación de la página web principal de la aplicación Printer Administration Utility.

Por ejemplo: <http://192.168.1.102/PAU>

## **Ayuda en línea**

La ayuda en línea ofrece información e instrucciones para realizar las tareas de Printer Administration Utility. Puede acceder a la Ayuda en línea mediante Printer Administration Utility, haciendo clic en el enlace 'Ayuda' que se encuentra en la pantalla principal.

## **Sistemas de archivo FAT y NTFS**

Printer Administration Utility es compatible con los tipos de sistema de archivos de Microsoft. SHARP recomienda que el sistema de archivos de NTFS se use para proporcionar el rendimiento más robusto del sistema y la mayor seguridad.

## **Desinstalar Printer Administration Utility:**

Para desinstalar Printer Administration Utility, siga el procedimiento de Windows para la desinstalación de software.

1. Haga clic en el botón de Inicio de Windows, luego en el menú Configuración y luego en el menú Panel de control.
2. Seleccione el icono Agregar o quitar programas.
3. Siga las instrucciones para desinstalar Printer Administration Utility.

Desinstalar Printer Administration Utility requerirá que reinicie el ordenador para poder finalizar el proceso de desinstalación.

## **Actualizar Printer Administration Utility:**

Para actualizar su versión a una más reciente de Printer Administration Utility (posterior a la Versión 4.0) sin perder las configuraciones actuales y los datos de los dispositivos, siga el proceso de instalación normal y especifique la opción de actualización en la instalación. No es posible actualizar de versiones anteriores de PAU a PAU 4.0.