



# Printer Administration Utility 4.0

## MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) Versão 1.6

### Garantia

Apesar de terem sido feitos todos os esforços para tornar este documento o mais rigoroso e útil possível, a SHARP Corporation não dá qualquer garantia no que diz respeito ao seu conteúdo. Todas as informações aqui incluídas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A SHARP não é responsável por quaisquer perdas ou danos, directos ou indirectos, advindos ou relacionados com a utilização deste manual de funcionamento.

© Copyright 2004 SHARP Corporation. All rights reserved. São proibidas a reprodução, adaptação ou tradução sem consentimento prévio, excepto nos casos permitidos pela leis de direitos de autor.

### Reconhecimento de Marcas Registadas

PAU é uma marca registada da Sharp Corporation.

Microsoft Windows, MS-DOS e Windows NT são marcas registadas da Microsoft Corporation nos E.U.A. e noutros países.

IBM e PC/AT são marcas registadas da International Business Machines Corporation.

Pentium é uma marca registada da Intel Corporation.

Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos titulares.

### NOTA

Leia por favor os seguintes documentos antes de utilizar o Printer Administration Utility. Estes documentos aparecem na directoria de instalação.

[LeiaMe] - Descreve as informações mais recentes sobre o Printer Administration Utility.

[GuiaUtilizador] – Indica como deve utilizar o Printer Administration Utility.

[Sistema Ajuda On-Line] – Depois da instalação, indica em pormenor com deve utilizar o Printer Administration Utility.

# Capítulo 1 Introdução

## Noções Gerais

O Printer Administration Utility (PAU) proporciona uma função de administração de dispositivo para os Periféricos Multi-Funções (MFP) da Sharp.

O Printer Administration Utility 4.0 é uma aplicação baseada na web e que é executada num servidor web. Um explorador web é o mecanismo de interface para os utilizadores finais. As versões anteriores do Printer Administration Utility consistiam em aplicações do MS Windows que não requeriam um explorador web.

## Itens necessários para a utilização do Printer Administration Utility

### Requisitos Mínimos para Explorador:

- Internet Explorer 6.0 com segurança definida como "média"

- Netscape 7.0 com javascript e cookies activadas

### Requisitos Mínimos de Servidor Web:

- Microsoft IIS Versão 4.0 ou 5.0 ou 6.0

- Microsoft VBScript 5.0

- Microsoft Windows NT 4.0 Server com Service Pack 6 or

- Windows 2000 Server, Service Pack 2 ou

- Windows 2000 Professional, Service Pack 2 ou

- Windows XP Professional, Service Pack 1a

### Hardware:

- Pentium III 600MHz

- 256 MB DE RAM

- São necessários 350 MB de espaço total livre no disco duro.

Os requisitos de hardware dependem da utilização que fizer do programa. Um número grande de MFP's pode requerer recursos de sistema adicionais.

Se estiver a ser executado software Anti-virus, a função de bloqueio de script deverá ser desligada.

# Capítulo 2 Instalar e Desinstalar

Antes de instalar o PAU, terá de fazer o seguinte:

Instale o Microsoft IIS (Serviços de informação Internet) Versão 4.0 (só para NT4) 5.0 ou 6.0. O Microsoft IIS pode ser instalado gratuitamente, a partir do Painel de Controlo, utilizando o Assistente Adicionar/Remover Componentes do Windows. Não se esqueça de que é importante instalar as últimas actualizações de segurança do IIS disponíveis no sítio da Microsoft depois da instalação do IIS. Se o ISS 6.0 estiver instalado num sistema, certifique-se de que o estado das Páginas de Servidor Activo (na pasta de extensão de

serviço web do Gestor IIS) está definido para Permitido. Se estiver a executar um software anti-vírus com o bloqueio de Scripts activado no PC do cliente, o PAU não vai funcionar nos clientes.

Crie ou identifique um grupo de segurança do Windows que vai ter acesso às funções protegidas do Printer Administration Utility. Algumas funções do Printer Administration Utility permitem aos utilizadores modificar definições de sistema de formas que podem ter impacto noutros utilizadores do Printer Administration Utility. Estas funções são chamadas funções protegidas. Na altura da instalação, são configurados um ou mais grupos de segurança do MS Windows, que podem ter acesso às funções protegidas do Printer Administration Utility. Só os utilizadores que sejam membros dos grupos seleccionados poderão utilizar essas funções protegidas.

## **Para instalar a partir do CD-ROM do Printer Administration Utility:**

Para instalar o PAU a partir de um CD-ROM, tem de fazer o download do ficheiro de instalação a partir do sítio de apoio, descomprimi-lo, e depois copiá-lo para o CD-ROM. Todos os ficheiros e sub-estruturas de directorias que são criados pela descompressão do ficheiro descarregado têm de ser copiados para o CD-ROM sem alterar os nomes dos ficheiros ou caminhos a eles relativos.

Depois de completar os passos de pré-instalação listados em cima, introduza o CD-ROM e siga as linhas de comando da instalação. Quando introduzir o CD-ROM na unidade, o programa de instalação inicia-se automaticamente. Deve fechar todas as outras aplicações antes de instalar o Printer Administration Utility.

A instalação do Printer Administration Utility requer muitas vezes o reinício do computador. Isso dependerá do sistema operativo e dos componentes que tenham sido instalados anteriormente. Não instale PAU4.0 em servidores que não podem ser reiniciados e escolha um momento para a instalação em que reiniciar não perturbe a operação normal.

### **Notas de Instalação**

#### **Localização do Software**

Por pré-definição, o software do Printer Administration Utility é instalado na sua unidade normal de arranque (normalmente C:\) numa pasta chamada "C:\Programas\Sharp\DSMC", a não ser que especifique outra unidade e/ou pasta durante a instalação. Para iniciar o Printer Administration Utility a partir do servidor onde o utilitário foi instalado, utilize o atalho do PAU instalado no menu Iniciar->Programas->Printer Administration Utility. Para ter acesso remoto ao Printer Administration Utility, utilize o URL do servidor web seguido da localização da página web principal da aplicação do Printer Administration Utility.

Por exemplo: <http://192.168.1.102/PAU>

#### **Ajuda On-Line**

A ajuda on-line fornece informações e instruções para efectuar tarefas no Printer Administration Utility. Pode aceder à Ajuda on-line utilizando o Printer Administration Utility clicando na ligação 'Ajuda' que aparece no ecrã principal.

#### **Sistemas de ficheiros FAT e NTFS**

O Printer Administration Utility suporta qualquer um dos sistemas de ficheiros da Microsoft. A SHARP recomenda a utilização do sistema de ficheiros NTFS, de forma a

proporcionar um desempenho de sistema mais robusto e uma segurança mais rigorosa.

## **Desinstalar o Printer Administration Utility:**

Para desinstalar o Printer Administration Utility, siga o procedimento normal do Windows para a remoção de software.

1. Clique no botão Iniciar do Windows, e depois nos menus Definições e Painel de controlo.
2. Seleccione o ícone Adicionar/remover programas.
3. Siga as instruções para remover o Printer Administration Utility.

A desinstalação do Printer Administration Utility requer o reinício do computador para que o processo seja finalizado.

## **Actualizar o Printer Administration Utility:**

Para actualizar o Printer Administration Utility para uma versão mais recente (superior à Versão 4.0) sem perder os dados de configuração e dispositivos da versão actual, siga o processo normal de instalação e especifique a opção de instalação de actualização. Não estão disponíveis actualizações de versões anteriores do PAU para o PAU 4.0.