



# Printer Administration Utility 4.0

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) Έκδοση 1.6

### Δήλωση

Αν και έχουν καταβληθεί οι βέλτιστες προσπάθειές μας ώστε το παρόν έγγραφο να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβές και να παρέχει βοήθεια, η εταιρεία SHARP δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενό του. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η SHARP δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, άμεση ή έμμεση, που μπορεί να προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας.

© Copyright 2004 SHARP. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπει ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

### Αναγνώριση Εμπορικών Σημάτων

Το PAU είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Sharp Corporation.

Τα Microsoft Windows, MS-DOS, και Windows NT είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Και τις άλλες χώρες.

Τα IBM και PC/AT είναι εμπορικά σήματα της International Business Machines Corporation.

Το Pentium είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Intel Corporation.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Παρακαλούμε διαβάστε τα ακόλουθα έγγραφα προτού χρησιμοποιήσετε το Printer Administration Utility. Θα τα βρείτε στον κατάλογο εγκατάστασης.

[ReadMe] - Περιγράφει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το Printer Administration Utility.

[UserGuide] – Περιγράφει πώς να χρησιμοποιηθεί το Printer Administration Utility.

[Online Help System] – Μετά την εγκατάσταση, περιγράφει λεπτομερώς πώς να χρησιμοποιηθεί το Printer Administration Utility.

# Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή

## Περίληψη

Το Printer Administration Utility (PAU) δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης συσκευής για τις Περιφερειακές Συσκευές Πολλαπλών Λειτουργιών (MFP) της Sharp.

Το Printer Administration Utility 4.0 είναι μια εφαρμογή βασισμένο στο web που τρέχει σε έναν web server. Ο web browser είναι ο μηχανισμός διασύνδεσης για τους τελικούς χρήστες. Οι προηγούμενες εκδόσεις του Printer Administration Utility ήταν οι εφαρμογές MS Windows που δεν απαιτούσαν web-browser.

## Απαιτούμενα αντικείμενα για τη χρήση του Printer Administration Utility

Ελάχιστοι πελάτες Browser:

Ο Internet Explorer 6.0 ορίζεται σε "μεσαίο" επίπεδο ασφάλειας

Στο Netscape 7.0 ενεργοποιούνται η javascript και τα cookies

Ελάχιστες Απαιτήσεις του Web Server:

Microsoft IIS Έκδοση 4.0 ή 5.0 ή 6.0

Microsoft VBScript 5.0

Microsoft Windows NT 4.0 Server με Service Pack 6 ή

Windows 2000 Server, Service Pack 2 ή

Windows 2000 Professional, Service Pack 2 ή

Windows XP Professional, Service Pack 1a

Υλικό:

Pentium III 600MHz

256 MB RAM

Απαιτούνται 350 MB συνολικού ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο.

Οι απαιτήσεις υλικού θα εξαρτηθούν από τη χρήση. Μεγάλος αριθμός των MFP μπορεί να χρειαστούν επιπλέον πηγές συστήματος.

Αν λειτουργεί βοηθητικό πρόγραμμα προστασίας από ιούς, τότε πρέπει να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αποκλεισμού της δέσμης ενεργειών.

## Κεφάλαιο 2 Εγκατάσταση και Απεγκατάσταση

Πριν την εγκατάσταση του PAU, πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

Εγκατάσταση του Microsoft IIS (Internet Information Services (IIS)) έκδοση 4.0 (μόνο για NT4) 5.0, ή 6.0. Το Microsoft IIS μπορεί να εγκατασταθεί δωρεάν, από τον Πίνακα Ελέγχου με τη χρήση του βοηθού Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows. Να σημειωθεί ότι είναι σημαντικό να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη ασφάλεια του IIS που διατίθεται από το δικτυακό τόπο της Microsoft αφού εγκαταστήσετε το IIS. Αν το IIS 6.0 είναι εγκατεστημένο σε ένα σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση των Ενεργών Σελίδων του Server (στον φάκελο προέκτασης υπηρεσίας δικτύου στον IIS Manager) είναι

ρυθισμένη στην Επιτρεπτή. Αν τρέχετε πρόγραμμα AntiVirus με ενεργοποιημένη τη φραγή αρχείου εντολών στους προσωπικούς υπολογιστές-πελάτες, τότε το PAU δεν θα λειτουργεί στους πελάτες.

Δημιουργήστε ή προσδιορίστε μια ομάδα ασφαλείας Windows που θα έχει πρόσβαση στα προστατευμένα χαρακτηριστικά του Printer Administration Utility. Κάποια χαρακτηριστικά του Printer Administration Utility επιτρέπουν στους χρήστες να τροποποιούν τις ρυθμίσεις του συστήματος με τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τους άλλους χρήστες του Printer Administration Utility. Αυτά τα χαρακτηριστικά ονομάζονται προστατευμένα χαρακτηριστικά. Κατά το χρόνο εγκατάστασης, μια ή περισσότερες ομάδες ασφαλείας MS Windows διαμορφώνονται έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στα προστατευμένα χαρακτηριστικά του Printer Administration Utility. Μόνο οι χρήστες που είναι μέλη των επιλεγμένων ομάδων θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα προστατευμένα χαρακτηριστικά.

## **Για εγκατάσταση από το Printer Administration Utility CD-ROM:**

Για εγκατάσταση του PAU από το CD-ROM, το αρχείο εγκατάστασης πρέπει να φορτωθεί από τον δικτυακό τόπο υποστήριξης, να αποσυμπιεθεί και μετά να αντιγραφεί στο CD-ROM. Όλα τα αρχεία και οι δομές υποκαταλόγου που δημιουργούνται μέσω της αποσυμπίεσης των αρχείων που φορτώνονται, πρέπει να αντιγραφούν στο CD-ROM χωρίς αλλαγή των ονομάτων των αρχείων ή των σχετικών μονοπατιών.

Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων πριν την εγκατάσταση, όπως περιγράφονται παραπάνω, εισάγετε το CD-ROM και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Η εισαγωγή του CD-ROM στον οδηγό του θα ξεκινήσει αυτόματα το πρόγραμμα εγκατάστασης. Όλες οι άλλες εφαρμογές πρέπει να κλείσουν πριν την εγκατάσταση του Printer Administration Utility.

Η εγκατάσταση του Printer Administration Utility συχνά απαιτεί την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Αυτό εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και από τα στοιχεία που είχαν εγκατασταθεί προγενέστερα. Μην εγκαταστήσετε το πρόγραμμα PAU 4.0 σε υπολογιστές στους οποίους δεν μπορεί να γίνει επανεκκίνηση ή επιλέξτε την εγκατάσταση όταν η επανεκκίνηση δεν επηρεάζει κανονικές λειτουργίες.

### **Σημειώσεις Εγκατάστασης**

#### **Τοποθεσία λογισμικού**

Από πριν, το λογισμικό του Printer Administration Utility είναι εγκατεστημένο στον προκαθορισμένο οδηγό επανεκκίνησης (συνήθως στο C:\) σε ένα φάκελο που ονομάζεται "C:\Program Files\Sharp\DSMC" εκτός αν προσδιορίσετε άλλο οδηγό και/ ή φάκελο κατά την εγκατάσταση. Για να εκκινήσετε το Printer Administration Utility από τον server στον οποίο είναι εγκατεστημένο, χρησιμοποιήστε τη συντόμευση του PAU που είναι εγκατεστημένη στην Έναρξη->Programs->Printer Administration Utility menu. Για απομονωμένη πρόσβαση στο Printer Administration Utility, χρησιμοποιήστε την URL του web server και την τοποθεσία της κεντρικής ιστοσελίδας της εφαρμογής του Printer Administration Utility.

Για παράδειγμα, <http://192.168.1.102/PAU>

#### **Ηλεκτρονική βοήθεια**

Η ηλεκτρονική βοήθεια δίνει πληροφορίες και οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών του Printer Administration Utility. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική Βοήθεια ενώ χρησιμοποιείτε το Printer Administration Utility κάνοντας κλικ στη σύνδεση 'Βοήθεια ' που βρίσκεται στην κεντρική οθόνη.

## **FAT και NTFS συστήματα αρχείου**

Το Printer Administration Utility υποστηρίζει όλους τους τύπους συστήματος αρχείου της Microsoft. Η SHARP συνιστά να χρησιμοποιείται το σύστημα αρχείου NTFS για να έχετε την βέλτιστη απόδοση συστήματος και τη μεγαλύτερη ασφάλεια.

## **Απεγκατάσταση του Printer Administration Utility:**

Για την απεγκατάσταση του Printer Administration Utility, ακολουθείστε τη διαδικασία των Windows για την απεγκατάσταση λογισμικού.

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο των Windows Έναρξη, μετά στα μενού Ρυθμίσεις και Πίνακας Ελέγχου.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αφαιρέσετε το Printer Administration Utility.

Η απεγκατάσταση του Printer Administration Utility θα απαιτήσει επανεκκίνηση του υπολογιστή για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απεγκατάστασης.

## **Αναβάθμιση του Printer Administration Utility:**

Για να αναβαθμίσετε σε νεότερη έκδοση του Printer Administration Utility (μεταγενέστερη από την Έκδοση 4.0) χωρίς να χάσετε τις τρέχουσες διαμορφώσεις και τα δεδομένα της συσκευής, ακολουθήστε την κανονική διαδικασία εγκατάστασης και προσδιορίστε την επιλογή εγκατάστασης αναβάθμισης. Οι αναβαθμίσεις από προηγούμενες εκδόσεις του PAU, σε PAU 4.0 δεν υποστηρίζονται.